



CONDUIRE EN TOUTE SÉCURITÉ

Depuis peu vous êtes l'heureux propriétaire de votre nouvelle Subaru. Votre extension de garantie pour voitures neuves vous protège contre les frais de réparation imprévus, même après la garantie constructeur. Voulez-vous aussi rouler sans soucis?

Des prestations personnalisées qui valent de l'or :

- Rouler sans soucis / protection contre les frais de réparation imprévus.
- Votre Subaru garde sa bonne condition.
- Règlement de sinistre rapide et efficace par votre distributeur Subaru.
- Réparation avec des pièces d'origine Subaru par des techniciens formés.
- Garantie cessible au nouveau propriétaire (Valeur résiduelle accrue).

RÉACTIVITÉ DANS LA PRISE EN CHARGE : NOTRE FORCE

Que faire en cas de dommage?

- Contactez votre distributeur.
- Votre distributeur s'occupe de la réparation et traite directement avec CarGarantie.

Pour vous, la prise en charge est simple et rapide.

Si votre distributeur se trouve trop loin du lieu de la panne, adressez-vous à l'atelier Subaru le plus proche. Demandez-lui toujours de prendre contact avec CarGarantie avant d'effectuer la réparation.

CETTE LISTE COMPREND LES COMPOSANTS INCLUS DANS LA GARANTIE*.



Système d'échappement : radiateur EGR; composants électroniques du système d'antipollution



Pont / boîte de transfert : bride d'entraînement; carter de pont / de boîte de transfert; pièces internes du pont / de la boîte de transfert



Système de freinage : capteur de régime ABS; unité hydraulique ABS; calculateur ABS; limiteur de freinage; correcteur de freinage; servofrein; étrier de frein; maître cylindre de frein; régulateur de pression hydropneumatique; accumulateur de pression hydro-pneumatique; cylindre de roue du frein à tambour; boîtier de gestion de frein à main; pompe à vide




Installation électrique : ordinateur de bord; câblage électrique du système d'injection électronique; composants électroniques du système d'allumage; alternateur; poulie à roue-libre d'alternateur; régulateur de tension de l'alternateur; pulseur de chauffage / de ventilation; combiné instruments; anneau du transpondeur; boîtier à fusibles; avertisseur sonore; démarreur; alerno-démarrreur; calculateurs (sauf navigation, éclairage, suspension, multimédia, radar); relais de boîtier de préchauffage; moteur d'essuie-glace; faisceau allumage HT



Système de régulation dynamique du véhicule : capteur de pression de freinage; boîtier de gestion ESP; capteur de lacet; capteur d'angle de braquage; capteur d'accélération transversale; capteur de régime de roue; boîtier de gestion de contrôle de traction



Climatisation : compresseur de climatisation; condenseur de climatisation; ventilateur de climatisation; calculateur de climatisation; évaporateur de climatisation; tableau de commande de climatisation automatique; embrayage électromagnétique du compresseur



Électronique de confort : moteur de lève-glace; interrupteur de lève-glace; boîtier de gestion de lève-glace; filaments de dégivrage du pare-brise (sauf ruptures mécaniques); filaments de dégivrage de lunette arrière (sauf ruptures mécaniques); moteur de toit-ouvrant; interrupteur de toit-ouvrant; boîtier de gestion du toit-ouvrant; serrure de porte / de hayon; module de gestion de porte; moteur de verrouillage centralisé; interrupteur de verrouillage centralisé; boîtier de gestion de verrouillage centralisé



Système d'alimentation : pompe d'injection; composants électroniques du système de gestion moteur; pompe haute-pression; compresseur d'air de suralimentation; pompe à carburant; turbocompresseur; pompe de gavage



Transmission : arbre de roue; joint homocinétique d'arbre de roue; capteur de régime (ASR); accumulateur de pression (ASR); groupe hydraulique (ASR); arbre de transmission; pompe d'alimentation (ASR); palier intermédiaire (arbre de transmission); roulement de roue; boîtier de gestion (ASR)



Système de refroidissement : échangeur de chaleur du chauffage; moteur de ventilateur de radiateur; coupleur de ventilateur; thermo-contact; thermostat; boîtier de thermostat; radiateur de refroidissement (moteur); pompe à eau; pompe à eau additionnelle



Direction : Blocage de direction électrique; moteur électrique d'assistance de direction; composants électroniques de la direction; pompe hydraulique (direction); boîtier de direction avec toutes ses pièces internes



Moteur : carter de joint torique; pièces internes en liaison avec le circuit de lubrification; radiateur d'huile moteur; bloc moteur; carter arbre à cames; contacteur de pression d'huile; carter de filtre à huile; capteur de niveau d'huile; carter d'huile; volant d'inertie moteur / plateau d'entraînement avec couronne dentée; galet tendeur de courroie de distribution; carter de chaîne de distribution; courroie de distribution; galet enrouleur pour courroie de distribution; joint de queue de soupape; culasse; joint de culasse



Boîte de vitesses manuelle / automatique : plateau d'entraînement; double embrayage de la boîte à double embrayage; convertisseurs de couple; radiateur d'huile de boîte; carter de boîte de vitesses; pièces internes de la boîte de vitesses manuelle ou automatique; cylindre émetteur d'embrayage; cylindre récepteur d'embrayage; actionneur d'embrayage; actionneur de boîte; boîtier de gestion de la boîte automatique; boîtier de gestion de la boîte de vitesses robotisée



Protection des occupants : calculateur d'airbag; capteur de collision; connecteurs électriques; calculateur de prétentionneurs de ceintures; faisceau de câbles; unité de contact de volant; capteur de pression des pneumatiques; calculateur de pression des pneus; capteur de présence de siège; calculateur de système d'alerte de collision; calculateur d'assistant de maintien de voie

En option (selon le véhicule)



Propulsion électrique : source de chaleur électrique pour chauffage de l'habitacle; servofrein électrique; compresseur de climatisation électrique; moteur électrique de propulsion; chargeur embarqué (toutefois sans le câble de recharge); faisceau haute tension; ventilateur de refroidissement pour la batterie de propulsion; électronique de puissance de propulsion; transformateur pour les systèmes de bord; calculateur de la batterie de propulsion; onduleur pour le système de bord



Propulsion hybride : pompe à eau électrique pour la propulsion hybride; moteur électrique de propulsion hybride; calculateur électronique pour batterie de véhicule hybride; chargeur embarqué "plug-in" (toutefois sans le câble de recharge); générateur pour la propulsion hybride; transmission de la propulsion hybride; transformateur haute-tension CC/CC; câbles haute-tension; refroidisseur de batterie hybride; électronique de puissance de la propulsion hybride; ventilateur de batterie hybride; transformateur; calculateur de la propulsion hybride; onduleur pour le système hybride; transformateur 12V CC/CC

* Conformément aux conditions en vigueur de CG Car-Garantie Vers.-AG (G2015).



COMMENT MAÎTRISER LES COÛTS DE RÉPARATION

Cette garantie prévoit une prise en charge de la totalité des frais de pièces et main-d'œuvre, même en cas de dommages répétés.

Remarque : pour bénéficier de la prise en charge des frais de réparation engagés, votre responsabilité consiste à respecter les entretiens dans les intervalles préconisés par le constructeur. Adressez-vous à votre distributeur qui vous renseignera volontiers !

LES EXPERTS AU VOLANT

Vous pouvez avoir confiance en notre savoir-faire. Votre distributeur et CarGarantie vous assistent efficacement en cas de dommage.

Depuis bientôt 50 ans, CG Car-Garantie Versicherungs-AG est l'un des spécialistes de la garantie les plus importants d'Europe. De nombreux importateurs et constructeurs renommés ainsi que près de 23 000 distributeurs de toutes les marques travaillent avec CarGarantie.

SUBARU EXTENSION DE GARANTIE

Grâce à votre Extension de Garantie Subaru vous roulez plus longtemps en toute tranquillité d'esprit et vous resterez serein face à des frais de réparation imprévus.

Vous pouvez souscrire à ces extensions jusqu'à 36 mois après l'achat de votre Subaru (période de garantie constructeur) ou 100.000 km.

Dans le tableau ci-dessous vous trouverez les primes par modèle pour les différentes durées :

SUBARU EXTENSION DE GARANTIE	Impreza, XV, Forester	Outback, Levorg	BRZ, WRX STI
12 mois ou jusqu'à 120.000 km	298 €	398 €	474 €
24 mois ou jusqu'à 150.000 km	526 €	696 €	820 €

Primes TVA incluse.

Votre distributeur se tient à votre disposition pour toute information

Document non contractuel sous réserve d'erreurs d'impression et de modifications.
BE/FR-AG - xxxxxx.x - 0ke - Version : 10/2017

SUBARU EXTENSION DE GARANTIE
ROULEZ TRANQUILLE
PLUS LONGTEMPS



SUBARU

Confidence in Motion

